

MODEL: *Etrel INCH Home***PODATKI NAPAJANJA POLNILNE POSTAJE**

<b>NAZIVNA NAPETOST</b>	90 V AC do 253 V AC podprto (enofazno) in do 440 V AC (trifazno) Polnilno postajo se lahko priključi enofazno ali trifazno.
<b>NAZIVNI TOK POSAMEZNE FAZE</b>	Največ 32 A po fazi Trifazni model 3 x 32 A, enofazni model 1 x 32 A. Nižje vrednosti se lahko nastavi v nastavitevah polnilne postaje.
<b>NAJVEČJA POLNILNA MOČ</b>	7,4 kW (enofazno) in 22 kW (trifazno) Najvišjo moč se lahko omeji ob vgradnji polnilne postaje in kasneje z nastavitevijo in uporabo algoritmov upravljanja moči preko uporabniškega vmesnika (mobilna aplikacija, internetna aplikacija).
<b>FREKVENCA</b>	47 Hz – 63 Hz
<b>PODPRTI SISTEMI OZEMLJEVANJA</b>	Polnilna postaja mora biti pravilno ozemljena. Podprt so naslednji sistemi ozemljevanja: TN-S, TN-C, TN-C-S in TT ob posebnih pogojih. Kjer je mogoče, je potrebno narediti lokalno ozemljitev. Podprta je enofazna priključitev v IT sistem ozemljevanja, trifazna priključitev v IT pa samo z uporabo dodatnega transformatorja.
<b>LASTNA PORABA ENERGIJE V PRIPRAVLJENOSTI</b>	Lastna poraba energije od 2 W do 15 W. Odvisno od konfiguracije in vgrajenih modulov (GPRS, Wi-Fi, PLC, ...).
<b>OBČUTLJIVOST NAPRAVE NA PRENAPETOST</b>	Kategorija III EN 60664

**IZHODNI PODATKI POLNILNE POSTAJE**

<b>ŠTEVILLO VTIČNIC ZA POLNjenje</b>	1
<b>NAZIVNA NAPETOST (ENOFAZNI PRIKLOP VOZILA)</b>	Napetost napajanja 230 V AC (-10 %, +10 %) in 120 V AC (-10 %, +10 %) Nazivna napetost napajalnika v vozilu je odvisna od specifikacij vozile in je običajno v območju med 100 V dc in 500 V dc.
<b>NAZIVNA NAPETOST (TRIFAZNI PRIKLOP VOZILA)</b>	Napetost napajanja 400 V AC (-10 %, +10 %) in 208 V AC (-10 %, +10 %) Nazivna napetost napajalnika v vozilu je odvisna od specifikacij vozile in je običajno v območju med 100 V dc in 500 V dc. Na trifazni polnilni postaji se lahko polnijo enofazna in trifazna vozila.
<b>NAZIVNI TOK POSAMEZNE FAZE</b>	Največ 32 A po fazi Trifazni model 3 x 32 A, enofazni model 1 x 32 A. Nižje vrednosti se lahko nastavi v nastavitevah polnilne postaje.
<b>NAJVEČJA POLNILNA MOČ</b>	7,4 kW (enofazno) in 22 kW (trifazno) Najvišjo moč se lahko omeji ob vgradnji polnilne postaje in kasneje z nastavitevijo in uporabo algoritmov upravljanja moči preko uporabniškega vmesnika (mobilna aplikacija, internetna aplikacija).
<b>TIP POLNILNE VTIČNICE</b>	Vtičnica tipa 2 Skladna z IEC 62196-2
<b>TIP POLNILNEGA KABLA (ALTERNATIVA)</b>	Kabel z vtikačem tipa 2, skladen z IEC 62196-2 tipi vtikačev.

**ELEKTRIČNA ZAŠČITA**

<b>DIFERENČNA ZAŠČITA</b>	Zaščitno stikalo na uhajavi tok z $\Delta I = 30 \text{ mA}$ . Na voljo različne možnosti: <ul style="list-style-type: none"><li>• DC senzor toka okvare 6 mA, privzeta možnost.</li><li>• Opcije FID (RCD) tipa A, FID tipa A EV, FID tipa B, KZS</li></ul> En zaščitni element se lahko vgradi v polnilno postajo. Če je v polnilno postajo vgrajena diferenčna zaščita, potem mora biti vgrajena nadtokovna zaščita v električno omarico, oziroma obratno. KZS - kombinirano zaščitno stikalo, opravlja funkcijo nadtokovne in diferenčne zaščite. Ob uporabi KZS, ki ima nazivno nadtokovno zaščito pod 40 A, je potrebno omejiti maksimalni polnilni tok na nižjo vrednost. Skladno z naslednjimi standardi: • IEC 61851, IEC 62955, IEC/EN 62423 (Type B).	
<b>ZAŠČITA PRED STRELO IN PRENAPETOSTNA ZAŠČITA</b>	Vgraditi jo je potrebno v električno omarico.	Ni na voljo
<b>NADTOKOVNA ZAŠČITA</b>	Miniaturni odklopnik med 16 A in 40 A, karakteristika C. En zaščitni element se lahko vgradi v polnilno postajo. Če je v polnilno postajo vgrajena diferenčna zaščita, potem mora biti vgrajena nadtokovna zaščita vgrajena v električno omarico, oziroma obratno. Nazivni kratkotrajni vzdržni tok: 6 kA.	●
<b>DODATNA ZAŠČITA, PREVERJANJE, ČE JE IZMERJENI TOK POLNJEVA VIŠJI OD NASTAVLJENE OMEJITVE</b>	Programska nadtokovna zaščita, ki deluje na podlagi notranjega merjenja. Preprečuje izpad odklopnika. Prekini polnjenje, če breme (električno vozilo) ne sledi nastavljeni vrednosti toka polnjenja.	●

<b>MERJENJE</b>		
<b>MID ŠTEVEC</b>	<p>V polnilni postaji je lahko vgrajen MID števec.</p> <p>Točnost merjenja: Razred 1 za delovno energijo v skladu z EN 62053-21 in razred B v skladu z EN 50470-3.</p> <p>Če je v polnilni postaji vgrajen MID števec, morajo biti vse zaščitne naprave vgrajene v električno omarico, kar zagotavlja zadostno zaščito domačih porabnikov, električnega vozila in uporabnika med polnjenjem.</p>	Opcijsko
<b>VGRAJENI ŠTEVEC</b>	<p>Točnost merjenja vgrajenega števca: Razred 2.</p> <p>Možna merjenja: delovna in jalova energija in moč, napetosti vseh faz, toki vseh faz, energija v obe smeri, faktor moči in frekvenca.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Če je vgrajen MID števec, je odstranjen del vgrajenega števca.</li> </ul>	●
<b>KOMUNIKACIJA S PAMETNIM DOMOM ALI S CENTRALNIM SISTEMOM</b>		
<b>ETHERNET</b>	<p>Ethernet modul</p> <p>10 Mbps/100 Mbps povezava, priklop je v vzdrževalnem prostoru.</p>	●
<b>MOBILNO</b>	<p>LTE modul</p> <p>Modem podpira naslednja omrežja in frekvence:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>GSM   GPRS   EDGE: 850, 900, 1800, 1900.</li> <li>UMTS   HSPA; 800/850, 900, AWS 1700, 1900, 2100 MHz.</li> <li>Pasovi B6 in B19 (800 MHz) spadajo v B5 (850 MHz) in so pravtako podprtji.</li> <li>Vgradnja modula LTE onemogoči možnost vgradnje modula Wi-Fi.</li> </ul>	
<b>WIFI</b>	<p>Wi-Fi modul</p> <p>Mrežni standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IEEE 802.11n   IEEE 802.11g   IEEE 802.11b</li> </ul> <p>Hitrost brezžičnega prenosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>11n: največ 150 Mbps   11g: največ 65 Mbps   11b: največ 11 Mbps</li> </ul> <p>Območje frekvenc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.4 – 2.4835 GHz</li> </ul> <p>Brezžična varnost:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Filtriranje brezžičnih MAC naslovov.</li> <li>Funkcijsko stikalo brezžične varnosti.</li> <li>64/128/152 bitno WEP kriptiranje.</li> <li>WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 zaščitni mehanizmi.</li> <li>Vgradnja Wi-Fi modula onemogoči možnost LTE modula.</li> </ul>	Opcijsko
<b>KOMUNIKACIJA Z ELEKTRIČNIMI VOZILI</b>		
<b>IEC 61851</b>	<p>Podprta je digitalna komunikacija v skladu z IEC 61851-1:2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podprte so tudi starejše verzije standarda.</li> </ul>	
<b>IEC 15118</b>	<p>Podprta je visokonivojska komunikacija, skladna z ISO 15118:2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Strojna oprema je vnaprej pripravljena za vgradjo dodatnega PLC modula.</li> </ul>	●
<b>KOMUNIKACIJSKI PROTOKOLI</b>		
<b>OCPP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OCPP 1.6 SOAP (popolnoma podprt).</li> <li>OCPP 1.6 JSON (podprta so vsa sporočila in metode).</li> </ul> <p>Dodatno: Podprt prenos sporočil po meri (za zaračunavanje in za prikaz oglasov na zaslonu).</p> <p>Dovoljena je uporaba OCPP komunikacije z več vozlišči.</p>	
<b>VMESNIK ZA PROGRAMIRANJE APLIKACIJ</b>	<p>API specifikacije je na voljo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Avtorizacija je podprta in zahtevana za uporabo tega vmesnika.</li> </ul>	
<b>MODBUS TCP SERVER</b>	<p>Uporabljen za integracijo v pametni dom, oz. pametno zgradbo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tabela Modbus registrov je na voljo.</li> </ul>	
<b>UPORABNIŠKI VMESNIKI</b>		
<b>BARVNI LCD ZASLON 3.5 INČ Z ZASLONOM NA DOTIK</b>	<p>Specifikacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Velikost: 3.5 inč (320 x 240 pikslov).</li> <li>Svetlost: 650 cd/m<sup>2</sup>.</li> <li>Kot gledanja: 12 o'clock.</li> <li>Kapacitivni zaslon na dotik, zavarovan z zaščitnim stekлом.</li> </ul>	●
<b>INTERNETNI VMESNIK ZA LOKALNE UPORABNIKE IN ZA VZDRŽEVANJE</b>	<p>Vgrajen internetni vmesnik z odzivno zasnovo (računalnik, tablica, telefon).</p> <p>Konfiguracija, krmiljenje polnilnih sej, pregled poročil, odpravljanje težav in diagnostika ter nadgradnja sistemsko programske opreme.</p>	●
<b>STATUS LED</b>	<p>Se prižge v stanju pripravljenosti in prikazuje trenutno stanje polnilne postaje.</p>	●

OSTALE MOŽNOSTI UPORABNIŠKIH VMESNIKOV		
POMOČ VGRAJENA V ZASLON	V pomoč so namigi, ki se prikazujejo na LCD zaslonu.	●
VEČJEZIČNA PODPORA	Podprt je večje število jezikov. Nastavljivo preko internetnega vmesnika polnilne postaje.	●
OGLAŠEVANJE NA ZASLONU	Na uporabniškem vmesniku se lahko prikazuje oglase.	Opcijsko
OSTALO	Oddaljen štart/stop polnjenja, rezervacije, konfiguracije, interaktivno polnjenje (uporabnik, zgradba, polnilna postaja, omrežje), posodobitve, grupiranje ...	
MOŽNOSTI ODKLEPANJE POLNILNE POSTAJE		
RFID ČITALEC	<p>Specifikacije RFID modula:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podpira SPI in UART, 4 GPIO's.</li> <li>• Vgrajena antena, frekvencija 13.56 MHz.</li> <li>• Bralna razdalja do 7 cm.</li> </ul> <p>Podprtje kartice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ISO14443A: MIFARE Classic 1k &amp; 4k, MIFARE Classic 1k &amp; 4k EV1<sup>4)</sup>, Mini, DESFire EV1<sup>3)</sup>, Plus S&amp;X, Pro X, SmartMX, Ultralight, Ultralight EV1<sup>4)</sup>, Ultralight C, NTAG2xx<sup>4)</sup></li> <li>- SLE44R35, SLE66Rxx (my-d move), LEGIC Advant<sup>1)</sup>, PayPass<sup>2)</sup></li> <li>- ISO14443B: Calypso<sup>2)</sup>, CEPAS<sup>2)</sup>, Moneo<sup>2)</sup>, PicoPass<sup>2)</sup>, SRI512, SRT512, SRI4K, SRIX4K</li> <li>- ISO18092 / NFC: NFC Forum Tag Type 1-4</li> <li>- Sony FeliCa<sup>1)</sup></li> </ul> <p>1) samo UID, 2) samo UID - branje/pisanje na zahtevo, 3) samo AES, 4) branje/pisanje s planiranimi naprednimi varnostnimi funkcijami</p>	Opcijsko
PRIKLJUČI IN POLNI (PLUG AND CHARGE)	DA	●
OCPP (FUNKCIJALNOST ZALEDNEGA SISTEMA)	OCPP, Open Charge Point Protocol podpira povezavo med ponudnikom storitev e-mobilnosti in operaterjem polnilnih postaj (če operater podpira): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realnočasovna informacija o lokaciji, razpoložljivosti in ceni.</li> <li>• Enoten način izmenjave podatkov.</li> <li>• Sistem gostovanja.</li> <li>• Oddaljena podpora preko mobilnika za dostop do polnilne postaje brez predhodne registracije.</li> <li>• Komunikacija preko mobilne aplikacije ali SMS-ov.</li> </ul>	Opcijsko
AVTORIZACIJA S UPORABO PIN KODE	Uporabniki in PIN kode so nastavljivi preko internetnega vmesnika polnilne postaje.	Opcijsko
OSNOVNE MEHANSKE SPECIFIKACIJE		
DIMENZIJE (V X Š X G)	45 x 27 x 13,5 [cm] (model z vtičnico) 45 x 27 x 13,5 [cm] (model z nosilcem kabla) 45 x 27 x 17,5 [cm] (model s "shutter" vtičnico) • Dimenzije kabla niso vključene v navedene dimenzije izdelka. Približna višina, kabla pospravljenega na nosilec, je 0,5 m.	
TEŽA	8,2 [kg] (model z vtičnico), z upoštevano embalažo 9,5 [kg] 11,1 [kg] (model s 5 m kabla), z upoštevano embalažo 12,7 [kg] 12,3 [kg] (model s 7 m kabla), z upoštevano embalažo 13,9 [kg]	
DIMENZIJE Z UPOŠTEVANO EMBALAŽO (V X Š X G)	60 x 40 x 18 [cm] (model z vtičnico) 60 x 40 x 25 [cm] (model s kablom)	
MATERIAL OHIŠJA	Aluminij, sprednja plošča polikarbonat (Lexan).	
BARVE OHIŠJA	Bela ali antracitno črna.	Opcijsko
MOŽNOSTI MONTAŽE	<p>Montaža na zid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Z dodatno zadnjo ploščo za montažo na zid.</li> </ul> <p>Samostojče z uporabo dodatnega stebrička:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S stebričkom in pripomočki za montažo ene polnilne postaje.</li> <li>• S stebričkom in pripomočki za montažo dveh polnilnih postaj.</li> </ul>	Opcijsko
UVAJANJE KABLOV		
SMER UVAJANJA MOČNOSTNIH KABLOV	Močnostne kable se lahko uvede od zadnje ali od spodnje strani polnilne postaje. Alternativno tudi iz zgornje strani, z uporabo specialnega nosilca za stensko montažo.	
DIMENZIJE MOČNOSTNIH KABLOV	Od 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , do 5 x 10 mm <sup>2</sup> • V določenih okoliščinah se lahko uporabi tudi kabel 5 x 16 mm <sup>2</sup> . • Priporočena je uporaba fino-žilnih kablov primerenega preseka. Lahko se uporabi tudi kable iz polne žice.	
UVJANJE ETHERNET KABLA	Kable za ethernet se lahko uvede od zadnje ali od spodnje strani polnilne postaje. Alternativno tudi iz zgornje strani, z uporabo specialnega nosilca za stensko montažo.	
TIP ETHERNET KABLA	CAT-5, RJ45 konektor. Uporaba SFTP je prednostna, če je kabel položen skupaj s močnostnimi kabli ali na dolgih razdaljah. Za kabel CAT-5 je priporočena najdaljša razdalja 100 m, brez uporabe ojačevalcev signalov.	

<b>POLNILNI KABEL</b>		
<b>TIP KABLA</b>	Ravni kabel	●
<b>DOLŽINA KABLA</b>	Podprtje različne dolžine: 5 m (privzeta možnost) ali 7 m (opcijsko).	●
<b>NOSILEC KABLA</b>	Nosilec kabla za polnilne postaje, ki imajo vgrajen kabel.	●
<b>NOSILEC VTIČA</b>	Magnetni nosilec.	●
<b>OKOLJSKE SPECIFIKACIJE</b>		
<b>ZAŠČITA PROTI VDORU DELCEV IN VODE</b>	IP 56 ob testiranju v kombinaciji z IK10. Vtikač kabla ima lahko nižji IP.	●
<b>TEMPERATURNO OBMOČJE DELOVANJA</b>	Temperaturno območje delovanja: -25°C do +65°C Temperaturno območje skladiščenja: -40°C do +70°C	●
<b>VLAŽNOST</b>	Do 95 % relativne vlažnosti, nekondenzirajoče	●
<b>NAJVIŠJA VIŠINA UPORABE</b>	2000 m	●
<b>ZAŠČITA PRED VANDALIZMOM</b>		
<b>ZAŠČITA PRED UDARCI</b>	IK10	●
<b>ZAKLEPANJE VTIČA</b>	Zaklepanje vtiča je na voljo le v verziji INCH Pro.	✗
<b>VZDRŽEVANJE</b>		
<b>NADGRADNJA SISTEMSKE PROGRAMSKE OPREME</b>	Nadgradnja sistemski programske opreme je mogoča v zalednjem sistemu ali pa v internetnem vmesniku.	●
<b>DOSTOP DO VZDRŽEVALNEGA PROSTORA</b>	Vzdrževalna vrata s ključem, ali pa vzdrževalna vrata z okencem za MID števec in s ključem.	●
<b>FUNKCIJE V VZDRŽEVALNEM PROSTORU</b>	V vzdrževalnem sistemu je na voljo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet</li> <li>• SIM kartica</li> <li>• Ponovni zagon polnilne postaje</li> <li>• Reset konfiguracije polnilne postaje</li> <li>• Upravljanje z zaščitnim elementom</li> <li>• Testno stikalo FID (RCD) zaščite na uhajavi tok</li> </ul>	●
<b>ČIŠČENJE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Krpa in voda ali čistilo na vodni osnovi ali čistilo na osnovi alkohola.</li> <li>• Ne uporabljajte čistilnih sredstev na osnovi topil.</li> </ul>	●
<b>UPRAVLJANJE MOČI</b>		
<b>EKONOMSKA/CENOVNA OPTIMIZACIJA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osnovano na upoštevanju tarif električne energije.</li> <li>• Časovno planiranje polnjenja v obdobjih poceni tarif ali lastna poraba, ko jo dovoljujejo nastavitev uporabnika in cene.</li> <li>• Ovrednotenje proizvodnje na lokaciji (fotovoltaika).</li> </ul>	●
<b>OPTIMIZACIJA DELOVANJA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strojno učenje in prepoznavanje vzorcev z uporabo AI za predvidevanje in optimizacijo polnilnih sej.</li> <li>• Zbiranje časov odhoda s programom ali preko zaslona na dotik za sprememjanje priporočenega profila polnjenja.</li> <li>• Podpora Modbus protokolu za integracijo s pametnimi sistemami upravljanja zgradb.</li> </ul>	●
<b>PREPREČEVANJE PREOBREMENITVE VAROVALK PRIKLUČNEGA MESTA</b>	<p>Z uporabo naprave Load Guard:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Statična omejitev maksimalnega toka polnjenja na fazo.</li> <li>• Statičnega omejitev maksimalnega toka polnjenja na fazo v primeru, da je povezava z senzorjem Load Guard prekinjena (ali prekinjenja povezava z zaledjem)</li> <li>• Detekcija in vizualizacija energije, ki je na voljo in avtomatsko prilagajanje polnilne moči.</li> <li>• Detekcija in vizualizacija energije, ki se jo vrača v omrežje (proizvodnja iz obnovljivih virov energije).</li> </ul>	●
<b>VKLJUČITEV PRILAGANJA PORABNIKOM (FUNKCIONALNOST ZALEDNEGA SISTEMA)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oddaljeno nastavljanje moči s strani operaterja distribucijskega omrežja.</li> <li>• Oddaljeno nastavljanje moči s strani elektrodistribucije.</li> </ul>	●
<b>UPRAVLJANJE GRUČE POLNILNIH POSTAJ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osnovano na željah uporabnika in trenutni obremenitvi inštalacije.</li> <li>• Master-slave način delovanja s "plavajočo" master polnilno postajo. Povezava največ dveh polnilnih postaj.</li> </ul>	●