

# NAVODILA ZA VKOP PLINOHRAMOV (REZERVOARJEV)

## 1. Splošne določbe:

S podzemnimi plinohrami so mišljeni popolnoma vkopani plinohrami ali plinohrami postavljeni v komore, pri katerih je zgornji del plašča vsaj 60 cm pod ravnijo terena ter plinohrami v podzemnih jamah, kjer geološke razmere to dovoljujejo. Akcija oziroma ponudba ne velja za odjemalce, ki imajo pogodbo o dostopu do omrežja zemeljskega plina z operaterjem distribucijskega sistema (v nadaljevanju: ODS) sklenjeno na območju Sežane in Dobovca pri Rogatcu.

## 2. Lokacija in postavljanje:

Pri določanju globine vkopa se mora upoštevati globino zamrzovanja tal.

Za postavljanje popolnoma vkopane podzemne plinohrama morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- izdelan in opremljen za podzemno vgraditev,
- da je pred vkopom preizkušen,
- da so njegove zunanje površine zavarovane pred korozijo z izolacijskim materialom,
- da je položen v 20 cm debel sloj opranega in nabitega peska, ki mora biti pri polaganju suh, brez prsti, kamenja in gramoza in nato prekrit z zemljo,
- da je zavarovan pred premikanjem in potiskom talnih voda,
- da je najmanj 1% nagnjen proti odvzemu – vstopni odprtini na kateri so nameščeni vsi priključki,
- da je vrh jaška, ki ima pokrov s ključavnico in v katerem je oprema plinohrama, najmanj 20 cm dvignjen nad terenom.

Za postavljanje v komoro morajo poleg že naštetih zahtev biti izpolnjeni še naslednji pogoji:

- da so dno in stene komore nepropustne in
- da je v komori zagotovljeno naravno prezračevanje

## 3. Posebni pogoji za podzemne plinohrame:

- v bližini plinohrama mora biti zakopana kontrolna plošča iz katerega je izdelan plinohram ter se kontrola stanja zunanje površine opravlja na tej plošči vsako šesto leto,
- pregled zunanje površine plinohrama v komori se kontrolira vsake tri leta,
- napisana ploščica plinohrama mora biti pritrjena na plinohramu tako, da je možna kontrola,
- nad podzemnimi plinohrami ni dovoljeno graditi nobenih objektov in cest
- podzemni plinohrami ne smejo biti postavljeni drug nad drugim, - zaščitni jašek ne sme biti globok več kot 1,0 m in ne sme imeti večjo prostornino kot 1m<sup>3</sup>.

## 4. Pri vkopavanju moramo poleg naštetega predvsem paziti na teren s talno vodo in izbrati enega od načinov, ki so prikazani na skicah.