


Vsebina paketa

Prosimo, da po odprtju preverite vsebino paketa, kot je prikazana spodaj



RM mini 3
x 1



Kabel USB
x 1




Navodila za uporabo
x 1




Sprednji del

Gumb za ponastavitev
Dovod energije (mikro USB)
Indikatorska lučka LED



Zadnji del

Dodajte napravo



Za iskanje, prosimo, vnesite znamko naprave ali številko upravljalnika

Ikona na daljinskem upravljalniku

- NEW** Nova naprava Dodajte novo napravo;
Lokalno povezovanje naprave s povezanim Wi-Fi mobilnim telefonom;
Daljinsko upravljanje spletne naprave;
Nepovezana naprava je brez povezave in je ne upravljate. Prosimo, preverite spletno povezavo.

Navodila indikatorskih lučk LED

- Morda lučka utripa hitro:** Čakanje na konfiguracijo (naprava je v tovarniških nastavitvah ali je ponastavljena). V tem primeru tapnite na "Dodajte napravo" in sledite navodilom, da končate konfiguracijo.
- Modra lučka utripa počasi:** Naprava je brez omrežja. Napajanje se med procesom konfiguracije izključi in ponovno vključi.
- Bela lučka utripne enkrat:** Oddajanje infrardečega signala (to se zgodi takrat, ko naprava bere informacije po infrardečih signalih).

Opomba:

- Pri nastavljanju imena ali gesla za Wi-Fi ne uporabljajte znake ASCII. V nasprotnem primeru lahko pride do napake. Naprava podpira le omrežje Wi-Fi 2,4 G 802,11 b/g/n.
- Prosimo, da napravo položite na odprto mesto. Upravljalnik usmerite v zgornji del naprave. Razdalja med upravljalnikom in napravo naj ne bo večja od 1 m.
- Napravo konfigurirajte skladno s priloženimi navodili. Če imate pri tem težave, kontaktirajte z našimi distributerji ali našo ekipo za pomoč strankam.
- Vse tehnične podrobnosti so podvržene zmogljivosti naprave.

Hangzhou Gubei Electronics Technology Co., Ltd.

Naslov: Room 106, No. 611 Jianghong Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska (310052)

RM mini 3
Univerzalni upravljalnik

Navodila za uporabo



Facebook



Twitter



LinkedIn

Dežurna telefonska številka

400 0900 955

Spletna stran: www.ibroadlink.com

E-pošta: support@ibroadlink.com


Korak 1 Namestitev aplikacije



Poskenirajte kodo QR na embalaži, da prenesete in namestite aplikacijo

Korak 2 Navodila za uporabo

1 Priklopite na napajanje



Konfiguracijski način
Lučka utripa hitro, od 2- do 3-krat na sekundo

2 Pametni telefon povežite z omrežjem Wi-Fi



3 Odprite aplikacijo


- Napravo priključite na vir napajanja in zaženite način konfiguracije RM mini 3 (lučka utripa hitro).
- Prosimo, da za napravo RM mini 3 izberete ustrezen adapter z izstopno močjo 5 V DC in > 500 mA.
- Prosimo, da napravo položite na odprto mesto. Upravljalnik usmerite v zgornji del naprave. Razdalja med upravljalnikom in napravo naj ne bo večja od 1 m.

Korak 3 Dodajte napravo



- Če konfiguracija ne uspe, napravo ponovno zaženite in poskusite znova.
- **Ponovni zagon naprave:** s tankim predmetom (npr. igle) pritisnite in držite tipko za ponovni zagon vsaj 5 sekund oz. dokler indikatorna lučka ne začne utripati hitro.

Korak 4 Nadzorna plošča



- ① Tapnite, da dodate upravljalnik
- ② Tapnite, da dodate prostor
- ③ Tapnite, da dodate napravo
- ④ Tapnite za dostop do seznama naprav