



frameo

Navodila za uporabo

2026

Vsebina

Vsebina	1
Začetek	5
Aplikacija Frameo	5
Video vodiči	5
Hitra namestitvev Frameo	6
Začnite uporabljati Frameo	7
Povezovanje novega prijatelja	7
Navigiranje po Frameo	8
Hitri meni	8
Wi-Fi	8
Izbirnik albumov	8
Meni napajanja	8
Moj koledar	8
Moje fotografije	8
Dodaj prijatelja	9
Nastavitve	9
Dodaj v album	9
Prilagodi fotografijo	9
Odzovite se na fotografijo	9
Skrij fotografijo	9
Izbriši fotografijo	9
Dejanja v predstavitvi	10
Delovanje z videoposnetki	10
Meni z dodatnimi možnostmi	10
Meniju React	10
Meni zunanjih pomnilniških naprav	11
Pripomočki za uro, datum in vreme	11
Meni za vreme	11
Koledar na celotnem zaslonu	12
Pogledi koledarja	12
Podrobnosti dogodka	12
Meni na celotnem zaslonu	12
Nastavitve	12
Moj okvir	12
Ime okvirja	12
Lokacija okvirja	12
Nastavi jezik	12
Lokacija vremena	12
Enota temperature	13

Datum	13
Čas	13
Časovni pas	13
Nastavi prvi dan v tednu	13
Uporabi 24-urni format	13
Upravljanje fotografij	13
Moje fotografije	13
Prenos iz računalnika	14
Uvoz fotografij	14
Izvoz fotografij	15
Predvajanje iz zunanjega pomnilnika	15
Moji prijatelji	15
Nastavitve prijateljev	15
Izbriši prijatelja	15
Dodaj prijatelja	16
Prikaži	16
Stopnja svetlosti	16
Način mirovanja	16
Predvajanje diaproyekcije	16
Časovnik	16
Zapolnitev okvirja	16
Ozadje okvirja	16
Vrstni red prikazovanja fotografij	17
Prikaži napis	17
Prikaži uro	17
Pokaži vreme	17
Pokaži datum	17
Hibridni pogled	17
Omogoči način kolaža	17
Največje število fotografij v kolažu	17
Samodejno predvajanje	18
Predvajanje videa	18
Samodejno utišanje	18
Glasnost videa	18
Koledar	19
Dodaj koledar	19
Hibridni pogled	19
Pogled koledarja	19
Začni koledar na današnji dan	19
Zatemniti pretekle dogodke	19
Prikaži številke tednov	19

Datum	19
Čas	19
Časovni pas	19
Nastavi prvi dan v tednu	20
Uporabi 24-urni format	20
Nastavitve podrobnosti koledarja	20
Ime za prikaz v koledarju	20
Barva dogodka v koledarju	20
Sinhroniziraj zdaj	20
Odstrani iz koledarja	20
Wi-Fi	21
Podrobnosti o Wi-Fi	21
Ponastavitev Wi-Fi	21
Obvestila	21
Pokaži obvestila	21
Glasnost obvestil	21
Prostor za shranjevanje	21
Varnostno kopiranje	21
Omrežna povezava	21
Sinhronizacija koledarja	21
Nove fotografije	22
Novi prijatelji	22
Posodobitev programske opreme	22
Novice o funkcionalnostih	22
Datum in čas	22
Varnostno kopiranje in obnovitev	22
Nastavite varnostno kopijo v oblaku (Frameo+)	22
Varnostno kopiranje na zunanji pomnilnik	23
Varnostno kopiranje okvirja na zunanji pomnilnik (npr. kartico microSD)	23
Samodejno varnostno kopiranje	23
Obnova iz varnostne kopije	23
Ponastavitev okvirja	23
Pomoč	24
Vodnik	24
Podpora	24
O	24
ID vrstnika	24
Različica Frameo	24
Preveri za posodobitve	24
Beta program	24
Navajanje tretjih oseb	24

Delite anonimne analitične podatke	25
Dodatne funkcije	25
Zaslon	25
Prilagodljiva svetlost	25
Senzor gibanja	25
Način osvetlitve	25
Svetlost luči	25
Barva luči	25
Zasebnost	26
Podpora	26
Informacije o garanciji, skladnosti, podpori in varnosti	26

Začetek


Čestitamo za vaš novi okvir za fotografije Frameo!

Če ste nov uporabnik Frameo, začnite s hitro nastavitvijo Frameo ali sledite navodilom na zaslonu, ko ga prvič vklopite.

Ko nastavite okvir Frameo, ga lahko povežete s prijatelji in družino.

Aplikacija Frameo

Za pošiljanje fotografij v okvir uporabite aplikacijo Frameo za [iOS](#) ali [Android](#).



Skenirajte kodo, da poiščete aplikacijo

Video vodiči

Oglejte si naš seznam predvajanja »Frameo Tutorials« na YouTube z informativnimi videoposnetki, v katerih vas vodimo skozi prve korake pri uporabi Frameo. Poskenirajte kodo na desni strani ali uporabite povezavo, da poiščete seznam predvajanja.



 YouTube



bit.ly/3zKtxWX

Hitra nastavitve Frameo

Ko okvir prvič vklopite, ga boste morali nastaviti.

- Izberite jezik. To bo jezik, ki se bo uporabljal na Frameo.
- Okvir povežite z internetom prek Wi-Fi-ja.
- Preverite ali popravite datum in uro.
- Frameo vas bo morda prosil, da posodobite na najnovejšo različico. *Priporočljivo je, da okvir posodobite, preden nadaljujete, če vas to prosi.*
- Vnesite svoje ime in lokacijo, kjer ste postavili okvir, npr. »John Doe« in »Dnevna soba«, »Kuhinja« ali »Pisarna«. Na koncu nastavite časovni pas, če še ni pravilno nastavljen.


Začnite uporabljati Frameo

Naslednji korak je povezava Framea z vašimi prijatelji in družino, tako da jim posredujete kodo iz vašega okvirja.

Če želite sami pošiljati fotografije v okvir, najprej prenesite aplikacijo za iOS ali Android iz [App Store](#) ali [Google Play](#). Nato uporabite kodo za povezavo okvirja in aplikacije, kot je opisano spodaj.

Povezovanje novega prijatelja


Prepričajte se, da je vaš prijatelj prenesel in namestil aplikacijo Frameo.

Kliknite ikono za dodajanje prijatelja na vašem okvirju . Pojavilo se bo okno z povezovalno kodo, ki je veljavna 12 ur.

Ta kodo zdaj delite s prijateljem na način, ki vam najbolj ustreza, npr. prek SMS-a, e-pošte, klepeta ali telefonskega klica.

Ko bodo vaši prijatelji dodali kodo v svojo aplikacijo Frameo, se bodo samodejno pojavili na vašem okvirju in vam bodo lahko pošiljali fotografije.

Preberite poglavje [Spreneni možnosti za prijatelja](#), da povezanim prijateljem *omogočite* pridobivanje in deljenje povezovalne kode prek aplikacije za pametne telefone. Če je povezan prijatelj naročnik Frameo+, mu lahko omogočite tudi pregledovanje in upravljanje vsebine okvirja ali izdelavo varnostne kopije vaših medijev in nastavitev.




Navigiranje po vašem Frameo

Povlecite v levo ali desno, da pregledate svoje fotografije.

Hitri meni


Za dostop do hitrega menija preprosto enkrat tapnite na zaslon.



V meniju boste našli najpogosteje uporabljane funkcije.

Wi-Fi

Odpre meni Wi-Fi. Prikaže tudi ime trenutnega omrežja Wi-Fi, s katerim ste povezani, če je to mogoče.

 All photos ▾

Izbirnik albumov

Hitri meni za izbiro albuma, ki ga želite predvajati, ali za upravljanje albumov.

Meni za vklop

Odpre [meni Napajanje](#).

Moj koledar

Odpre koledar v polnem zaslonu, kjer lahko preklapljate med različnimi pogledi, dodajate prijatelje ali koledar ter dostopate do hitrega vodnika, ki vam pomaga pri začetku uporabe koledarja na vašem okvirju.

Moje fotografije

Odpre Vse fotografije.

Dodaj prijatelja

S tem se ustvari koda, ki jo lahko delite s prijatelji in družino, da se lahko povežejo in pošiljajo fotografije na vaš okvir.



Nastavitve


Odpre [nastavitve](#).


Dodaj v album


Dodaja trenutno prikazano fotografijo v izbrani album.

Prilagodi fotografijo

Omogoča prilagoditev položaja fotografije v okvirju za še boljšo prileganje. Tukaj lahko uporabite tudi možnost »« (Obrni fotografijo) za vrtenje fotografije, z možnostjo »« (Uredi napis) pa lahko uredite napis na uvoženih fotografijah. Za prejete fotografije prosimo pošiljatelja, da napis uredi v aplikaciji Frameo.

 Možnost »*Fill frame*« (*Napolni okvir*) je privzeta. Fotografija se prilagodi tako, da zapolni celoten zaslon. Osredotoči se na tisto, kar je izbrano kot najpomembnejši del. Glejte prvo sliko spodaj.

 Možnost »*Prilagodi okvirju*« zagotovi, da se na zaslonu prikaže celotna fotografija. Glejte drugo sliko spodaj.



Reagiraj na fotografijo

Odpre [meni »Reagiraj«](#).

Opomba: Do menija »React« lahko dostopate tudi z dvojnimi dotikom zaslona.

Skrij fotografijo

Skrije trenutno fotografijo. To pomeni, da se fotografija ne bo več prikazovala v diaprezekciji. Po potrebi lahko fotografijo ponovno prikažete prek [menija Moje fotografije](#).



Izbriši fotografijo


Izbriše izbrano fotografijo.

Dejanja v diaprojekciji



Interakcija z videoposnetki

Ko se predvaja video, se prikažeta dva dodatna upravljalnika. Eden za predvajanje/zaustavitev videa in eden za nadzor glasnosti zvoka videa.


Pritisnite »  «, da začnete predvajanje videa. S pritiskom na »  « boste predvajanje videa zaustavili.

Pritisnite , da odprete drsnik glasnosti. Z drsnikom nastavite glasnost zvoka videoposnetka.



S pritiskom na tipko »  « boste utišali zvok videa, s pritiskom na tipko »  « pa ga boste ponovno vklopili.


Tapnite ikono za napajanje na okvirju, da odprete meni napajanja. Tukaj lahko napravo izklopite ali jo preklopite v način mirovanja. Po potrebi jo lahko tudi znova zaženete.






Opomba: Frameo vedno izklopite z gumbom za izklop na napravi ali v meniju za napajanje. Nikoli ne odklapljajte napajanja, ko je Frameo vklopljen.


Meni »React«

Tapnite eno od reakcij, da pošiljatelju sporočite, kako ste se ob tem počutili.



Meni zunanjega pomnilnika

Ko vstavite zunanji pomnilnik (npr. kartico microSD), se samodejno prikaže meni s tremi možnostmi: pritisnite »« (Predvajaj fotografije), da predvajate fotografije neposredno iz zunanjega pomnilnika, pritisnite »« (Uvozi fotografije), da uvozite fotografije v notranji pomnilnik okvirja, ali pritisnite »« (Ustvari varnostno kopijo okvirja), da ustvarite varnostno kopijo okvirja.




Ura, datum in vreme drugi widgeti

Med predvajanjem diaproyekcije fotografij imate možnost prikazati trenutni čas, datum in vreme v zgornjem desnem kotu okvirja. S pritiskom na čas ali datum se odpre koledar na celotnem zaslonu, s pritiskom na vreme pa se odpre meni za vreme.

Vremenski meni

Vremenski meni vsebuje podrobnejše vremenske napovedi in ima bližnjice do nastavitvev, povezanih z vremenom.

 Prikaže vremensko lokacijo vašega okvirja. Tapnite, da dostopate do nastavitvev vremenske lokacije.

1 DAN

1-dnevna napoved, ki vključuje vremenske razmere za posamezne ure dneva.


4 DNI

4-dnevna napoved. Tapnite, da si ogledate vremensko napoved za naslednje štiri dni.

 Prikaže trenutni čas okvirja. Tapnite, da dostopate do nastavitvev časa.

Koledar na celotnem zaslonu

Pogledi koledarja








Tapnite izbirnik pogledov koledarja  v zgornjem desnem kotu koledarja na celotnem zaslonu, da izberete pogled koledarja. Izberite število dni, ki se prikažejo v koledarju na celotnem zaslonu.

- 4 dni
- Teden
- Mesec

Podrobnosti dogodka

Tapnite dogodek v koledarju, da si ogledate več podrobnosti (npr. opis in lokacijo).

Meni za polni zaslon

Tapnite tri pike  v zgornjem desnem kotu, da  Dodajte prijatelja,  Dodajte koledar,  Synchronizirajte zdaj ali  Prikaži vodnik. Od tu lahko dostopate tudi do  Nastavitve ali  Meni napajanja.

Nastavitve

V nastavitvah lahko okvir prilagodite svojim potrebam.

Moj okvir

Ime okvirja

Spremenite ime svojega okvirja. To je tudi ime, ki ga bodo povezani prijatelji in družina videli na svojem seznamu povezanih okvirjev v aplikaciji za pametne telefone.

Lokacija okvirja

Spremenite lokacijo okvirja. To je lokacija, ki se prikaže na seznamu povezanih okvirjev vaših prijateljev in družine, kar lahko pomaga pri razlikovanju med okvirji.

Nastavite jezik

Nastavite jezik, ki se uporablja na okvirju.

Lokacija vremena

Nastavite lokacijo za vremensko funkcijo okvirja, da bo okvir prikazoval ustrezno vremensko napoved za vas.

Enota temperature

Nastavite temperaturno lestvico na stopinje Celzija ali Fahrenheita.

Datum

Nastavite datum, ki se uporablja na okvirju.

Čas

Nastavite čas, ki se uporablja na okvirju.

Frameo bo samodejno poskušal nastaviti pravi datum in čas, ko bo povezan z internetom.

Časovni pas

Nastavite časovni pas, ki se uporablja na okvirju.

Nastavite prvi dan v tednu

Nastavite, kateri dan v tednu se šteje za prvi.

Uporabi 24-urni format

Vklopite/izklopite 24-urni format časa.

Upravljanje fotografij

V meniju za upravljanje fotografij lahko vidite, koliko fotografij je v vašem okvirju in koliko prostora zasedajo. Vidite lahko tudi, koliko prostora je še na voljo na vaši napravi za shranjevanje novih fotografij.

Moje fotografije


 Upravljajte svoje fotografije in albume.




Če želite izbrati več fotografij, tapnite gumb Večkratni izbor ali *tapnite in pridržite* eno fotografijo, da se ta način samodejno vklopi.




Filtrirajte fotografije, ki jih želite videti, in jih razvrstite v zelenem vrstnem redu.

Opomba: Razvrstitev, izbrana tukaj, **ne** vpliva na vrstni red, v katerem se fotografije prikazujejo v diaprojekciji. Če želite to spremeniti, glejte:

Za upravljanje albumov tapnite  Moji albumi. Prikazal se bo seznam vseh vaših albumov. Ko tapnete tri pike za dodatne možnosti, lahko:

-  Predvajati v diapozitivni projekciji, kar bo takoj začelo predvajati izbrani album kot diapozitivno projekcijo.
-  Spremeni ime, da spremenite ime albuma
-  Izbrišite album, da ga v celoti odstranite.

Opomba: Fotografije v albumu, ki ga izbrišete, **ne** bodo izbrisane iz lokalnega pomnilnika in bodo še vedno na voljo za uporabo v drugih albumih ali za ogled v razdelku Vse fotografije.

Če želite ustvariti nov album, preprosto tapnite »  « (Ustvari nov album) na dnu seznama.

Podrobni pogled

Enkrat tapnite fotografijo, da odprete *podrobni pogled*.

Na voljo so vam možnosti za *prikaz*, *dodajanje v album*, *prilagajanje*, *skritje* ali *izbris* fotografije. Poleg tega lahko vidite informacije o tem, kje je fotografija shranjena (zgornji desni kot), kako je bila prenesena, kdaj je bila posneta, kdaj je bila prejeta in kakšna je velikost datoteke.

 Lokalno

shranjevanje 

Zunanje shranjevanje

Prenos iz računalnika


Omogoča prenos fotografij z računalnika prek USB-kabla. Vklopite to funkcijo in sledite navodilom na zaslону, kjer boste našli podrobna navodila za prenos fotografij v okvir.


Za več informacij obiščite naš center za pomoč: https://frameo.com/usb_faq



Uvoz fotografij

Omogoča uvoz fotografij iz zunanjega pomnilnika (npr. kartice microSD).

Preden poskusite uvoziti fotografije, se prepričajte, da imate v okvir vstavljen zunanje shranjevalno napravo (npr. kartico microSD) s fotografijami, ki jih želite uvoziti.

Najprej izberite fotografije, ki jih želite uvoziti v okvir. Ko jih izberete, tapnite gumb za uvoz , da začnete postopek uvoza.

Uporabite »  « (Vse izbrati), da izberete ali odkljukate vse fotografije na zunanjem pomnilniku (npr. kartici microSD).

Uporabite gumb »  « (Vse izbrati), da nastavite vrstni red fotografij pred uvozom, in gumb »  « (Vse razveljaviti), da jih razvrstite po naraščajočem/padajočem vrstnem redu.

Opomba: Upoštevajte, da bodo mnogi okvirji potrebovali kartico microSD, formatirano v FAT32, z največ 32 GB prostora za shranjevanje. Za več informacij o združljivosti z vašo napravo se obrnite na proizvajalca vašega okvirja.

Izvoz fotografij

Omogoča izvoz fotografij iz okvirja na zunanji pomnilnik (npr. kartico microSD).

Funkcija izvoza bo izvozila vse fotografije na okvirju ter profilne slike.


Predvajanje z zunanjega pomnilnika

Omogoči/onemogoči predvajanje fotografij in videoposnetkov neposredno z zunanjega pomnilnika (npr. kartice microSD), ne da bi zasedali prostor na okvirju.

Moji prijatelji

Ta seznam vsebuje vse povezane prijatelje, ki jim je dovoljeno pošiljati fotografije na vaš okvir.

Nastavitve prijateljev

Kliknite ikono nastavitvev  , da odprete nastavitve prijateljev.

Od tu lahko spremenite naslednja dovoljenja za prijatelja:

Deljenje kode: dovoli/prepreči prijatelju, da deli kodo za okvir. Če je to omogočeno, lahko prijatelj iz svoje aplikacije pridobi in deli kodo za okvir.

Ogled fotografij v okvirju: Dovolji/prepreči prijatelju, da si ogleda fotografije, ki so trenutno v vašem okvirju. Prijatelj bo moral imeti omogočene funkcije Frameo⁽⁺⁾ da bo lahko to uporabljal.


Upravljanje fotografij v okvirju: dovoli/prepreči prijatelju, da upravlja s fotografijami, ki so trenutno v vašem okvirju. To vključuje možnost prikazovanja, skrivanja ali brisanja fotografij.

Prijatelj mora imeti omogočene funkcije Frameo⁺, da lahko to uporablja.

Izbriši prijatelja

V nastavitvah Prijatelji lahko prijatelja izbrišete tudi tako, da pritisnete *Izbriši prijatelja*. S tem boste prijatelja odstranili s seznama in mu odvzeli dovoljenje za pošiljanje fotografij v okvir. Nato boste pozvani, da potrdite odstranitev in ali želite odstraniti vse fotografije, ki ste jih prejeli od tega prijatelja.

Dodaj prijatelja

Če želite novi osebi omogočiti pošiljanje fotografij, preprosto tapnite gumb Dodaj prijatelja  in delite prikazani kod na način, ki vam najbolj ustreza.

Prikaz

Raven svetlosti

Nastavite stopnjo svetlosti zaslona.

Način mirovanja

Frameo ponuja način mirovanja, ki izklopi zaslon, da zmanjša porabo energije. Privzeta nastavitev je, da se zaslon izklopi ob 23:00 in ponovno vklopi ob 07:00 vsak dan.

To lahko spremenite s spreminjanjem urnika spanja. Hkrati je mogoče imeti aktivnih več urnikov, npr. različne nastavitve za delovne dni in vikend ali ločen urnik za izklop okvirja med delom.

Okvir ni izklopljen ali v stanju pripravljenosti, zato boste v načinu mirovanja še vedno lahko prejeli fotografije.

Predvajanje

Časovnik

Nastavite trajanje prikazovanja fotografije, preden se prikaže naslednja fotografija.

Napolni okvir

Izberite, kako se bodo vaše fotografije prikazovale privzeto. Če je ta možnost omogočena, bodo fotografije zapolnile celoten okvir, pri čemer bo poudarek na najpomembnejšem delu. Če je ta možnost onemogočena, se prikaže celotna fotografija z ozadnimi trakovi na straneh, na vrhu ali na dnu, da se zagotovi, da nič ne bo odrezano.

Ko je možnost »Zapolni okvir« omogočena, lahko izberete, na kateri del fotografije se osredotočite, tako da jo prilagodite, dokler ni najpomembnejši del v sredini.

Ozadje okvirja

Izberite med več različnimi možnostmi ozadja okvirja, ki se prikažejo kot trakovi, če fotografija ne zapolni zaslona.

Vrstni red prikazovanja fotografij

Nastavite vrstni red fotografij v predstavitvi.

Razvrstite predstavitev po:

- **Datum prejema:** Fotografije se prikažejo v vrstnem redu, v katerem so bile prejete.
- **Datum posnetka:** Fotografije se prikažejo v vrstnem redu, v katerem so bile posnete.
- **Naključno:** Fotografije so premešane in prikazane v

naključnem vrstnem redu. Vrstni red:

- **Najnovejše najprej:** Najprej prikaže vaše najnovejše fotografije (po datumu posnetka ali prejema).
- **Najstarejše najprej:** Najprej prikaže najstarejše fotografije (po datumu posnetka ali prejema).

Prikaži napis

Nastavite, ali želite prikazati opise, ki so jih vaši prijatelji poslali skupaj s fotografijo. Označite, če želite prikazati opise. Odznačite, če želite skrivati opise.

Pokaži uro

Nastavite, ali želite prikazati widget z uro v zgornjem desnem kotu diaproyekcije.

Prikaži vreme

Nastavite, ali želite prikazati widget za vreme v zgornjem desnem kotu diaproyekcije.

Prikaži datum

Nastavite, ali želite prikazati widget z datumom v zgornjem desnem kotu predstavitve.

Hibridni pogled

Vklopite/izklopite hibridni pogled. Hibridni pogled doda koledarski pas v diaproyekcijo.

Omogoči način kolaža

Vklopite/izklopite način kolaža. Predvajanje diaproyekcije bo samodejno združilo fotografije in jih prikazalo v obliki kolaža.

Največje število fotografij v kolaju

Nastavite največje število fotografij, ki se združijo v načinu kolaža. Na okvirju lahko prikažete od dveh do šest fotografij eno ob drugi.

Samodejno predvajanje

Vklopite/izklopite samodejno predvajanje videoposnetkov v predstavitvi. Videoposnetke lahko vedno ročno zaženete, ne glede na to nastavitev.

Predvajanje videoposnetkov

Določite, kako naj se predvajajo videi, ko je omogočeno samodejno predvajanje.

- **Ponavljanje videoposnetkov:** Videoposnetek se bo ponavljal, dokler ne poteče časovnik diaproyekcije.
- **Predvajaj enkrat:** Video se bo predvajal enkrat, nato pa se bo prikazovala njegova sličica, dokler ne poteče časovnik.
- **Predvajaj enkrat in nadaljaj:** Video se bo predvajal enkrat, po koncu pa se bo nadaljevalo s sliko ali videom.

Samodejno utišanje

Omogoči samodejno utišanje glasnosti videa po kratkem obdobju brez interakcije z okvirjem.

Glasnost videa

Nastavite glasnost zvoka videa na okvirjih.

Koledar

Dodaj koledar

To ustvari QR kodo. Poskenirajte jo s svojim pametnim telefonom, da prek aplikacije Frameo povežete koledar z okvirjem.

Hibridni pogled

Vklopite/izklopite hibridni pogled. Hibridni pogled doda koledarski pas k diaprojekciji.

Pogled koledarja

Izberite število dni, ki se prikažejo v koledarju na celotnem zaslonu.

- 4 dni
- Teden
- Mesec

Začni koledar na današnji dan

Izberite, ali naj se koledar začne z današnjim dnevom ali s [prvim dnevom v tednu](#) (kot je določeno v nastavitvah).

Zbleditev preteklih dogodkov

Izberite, ali želite pretekle dogodke v koledarju zbledeti ali ne.

Prikaži številke tednov

Nastavite, ali želite v koledarju na celotnem zaslonu prikazati številke tednov.

Datum

Nastavite datum, ki se uporablja v okvirju.

Čas

Nastavite čas, ki se uporablja na okvirju. Frameo bo samodejno poskušal nastaviti pravi datum in čas, ko bo povezan z internetom.

Časovni pas

Nastavite časovni pas, ki se uporablja na okvirju.

Nastavite prvi dan v tednu

Nastavite, kateri dan v tednu se šteje za prvi.

Uporabi 24-urni format

Vklopite/izklopite 24-urni format časa.

Nastavitve podrobnosti koledarja



Tapnite ime koledarja, da dostopate do nastavitve povezanega koledarja.

Ikona sinhronizacije ob imenu koledarja prikazuje trenutno stanje povezave.



Sinhronizacija poteka



Sinhronizacija uspešno
zaključena



Opozorilo: Oglejte si stanje na okvirju ali v podrobnostih

koledarja v aplikaciji  Sinhronizacija ni uspela



Koledar je neaktiven

Prikazno ime koledarja

Spremenite ime koledarja – to vpliva le na prikaz na okvirju, ne pa na izvorni koledar.

Barva dogodka v koledarju

Izberite barvo dogodka za koledar.


Sinhroniziraj zdaj

Tapnite to, da koledar sinhronizirate zdaj. (Opomba: Koledar se samodejno sinhronizira vsake 15 minut)


Odstrani koledar

Odstranite povezani koledar iz okvirja.

Wi-Fi

Nastavite, s katerim Wi-Fi-jem se okvir poveže. Če se povezujete z omrežjem s portalom za prijavo, bo stanje povezave navajalo, da je potrebna prijava v Wi-Fi, in prikazalo . Tapnite to, da odprete prijavni zaslon, kjer lahko vnesete poverilnice za dostop do omrežja.

Podrobnosti o Wi-Fi

Uporabite , da prikažete podrobnosti o trenutno povezanem Wi-Fi.

Ponastavitev Wi-Fi

Uporabite , da izbrišete vse podatke o Wi-Fi in ponovno zaženete okvir.

Obvestila

Prikaži obvestila

Vklopite/izklopite obvestila, ki se prikazujejo med predvajanjem diaproyekcije (npr. ob prejemu nove fotografije).

Glasnost obvestil

Nastavite glasnost zvokov obvestil.

Prostor za shranjevanje

Vklopite/izklopite obvestila, ko je prostora za shranjevanje okvirjev malo.

Varnostna kopija

Vklopite/izklopite obvestila, če je samodejno varnostno kopiranje spodletelo.

Omrežna povezava

Vklopite/izklopite obvestila o stanju omrežne povezave.

Sinhronizacija koledarja

Vklopite/izklopite obvestila o stanju sinhronizacije koledarja.

Nove fotografije

Vklopite/izklopite obvestila ob prejemu novih fotografij.

Novi prijatelji

Vklopite/izklopite obvestila ob dodajanju novih prijateljev.

Posodobitev programske opreme

Vklopite/izklopite obvestila ob namestitvi posodobitve programske opreme.

Novosti o funkcionalnostih


Vklopite/izklopite obvestila o novih zanimivih funkcionalnostih.

Datum in čas

Vklopite/izklopite obvestila, če ura ali datum nista pravilno nastavljena.

Varnostno kopiranje in obnovitev

Nastavite varnostno kopijo v oblaku (Frameo⁺)

 Tapnite *Nastavi varnostno kopijo v oblaku* in izberite prijatelja, ki ima aktivno naročnino^{na} Frameo⁺, da začnete varnostno kopiranje vašega okvirja v oblaku. Prijatelj (ali vi sami) bo moral sprejeti zahtevo na telefonu, povezanem z računom Frameo⁺.

Če imate varnostno kopijo že nastavljeno, jo tapnite, da si ogledate več podrobnosti.

Stanje varnostne kopije bo s simbolom prikazalo, v kakšnem stanju je

vaša varnostna kopija. Simboli v oblaku in njihov pomen:




Varnostno kopiranje je končano in shranjeno v



oblaku Varnostno kopiranje v oblaku poteka



Opozorilo. Označuje, da mora ukrepati druga naprava (preverite aplikacijo Frameo na svojem

telefonu)  Varnostno kopiranje v oblaku ni uspelo



Obnova zaključena



Opozorilo o obnovi



Napaka pri obnovi

Varnostno kopiranje na zunanji pomnilnik

Varnostno kopiranje okvirja na zunanji pomnilnik (npr. kartico microSD)

Tapnite, da naredite varnostno kopijo svojih fotografij, prijateljev in nastavitvev. Tukaj se prikaže tudi čas zadnje uspešne varnostne kopije.

Vsako obstoječe varnostno kopiranje na zunanjem pomnilniku bo prepisano!

Opomba: Upoštevajte, da bodo mnogi okvirji potrebovali kartico microSD, formatirano v sistem FAT32, z največ 32 GB prostora za shranjevanje. Za več informacij o združljivosti z vašo napravo se obrnite na proizvajalca vašega okvirja.

Samodejno varnostno kopiranje

Če je ta možnost izbrana, bo vaš okvir samodejno naredil varnostno kopijo v 30 urah po prejemu novih fotografij ali po spremembah na vašem okvirju.

Obnova iz varnostne kopije

Preden poskusite obnoviti okvir, najprej preverite, ali je vaša varnostna kopija posodobljena. To storite tako, da preverite datum pod »Varnostna kopija okvira na zunanji pomnilnik (npr. kartica microSD)«.

Če je npr. zadnja varnostna kopija preveč stara ali če ni bila narejena nobena varnostna kopija, pritisnite gumb »Varnostno kopiranje okvirja na zunanji pomnilnik (npr. kartico microSD)«, da naredite novo varnostno kopijo.

Opomba: Da bosta po obnovitvi iz varnostne kopije tako stari kot novi okvir delovala hkrati, se prepričajte, da sta oba okvira že vnaprej posodobljena na najnovejšo različico.

Če želite obnoviti varnostno kopijo na okvirju, ki je že nastavljen, morate najprej ponastaviti okvir. To storite s pritiskom na gumb »Ponastavi okvir«. S tem boste izbrisali vse podatke na Frameo in ponastavili Frameo na zaslon za nastavitvev.

Na zaslonu za nastavitvev lahko izberete gumb »Obnovi iz varnostne kopije«, ki bo okvir obnovil v skladu z varnostno kopijo.

Če gumb »Obnovi iz varnostne kopije« ni viden, preverite, ali je zunanji pomnilnik (npr. kartica microSD) pravilno vstavljen.

Ponastavitev okvirja

Izbriše vse podatke iz okvirja.

S tem boste trajno izbrisali vse svoje fotografije, prijatelje/znance in nastavitve.

Pomoč

Vodnik

Prikaže vodnik za hiter zagon, ki se je prikazal ob prvem zagonu okvirja.

Podpora

Poiščite kontaktne podatke za podporo Frameo in tehnične podatke o napravi.

V meniju je posebna QR-koda, ki jo lahko skenira naša ekipa za podporo. Vsebuje dodatne podrobnosti in informacije o napravi, kar naši ekipi za podporo omogoča, da učinkovito reši vaše konkretne težave in vam nudi natančno pomoč. Preprosto posnemite fotografijo QR-kode in jo delite z našo ekipo za podporo.

O

ID naprave

To je edinstvena identifikacijska številka vašega okvirja za fotografije. Ko se obrnete na našo podporo, v sporočilu navedite to identifikacijsko številko.

Različica Frameo

Prikaže, katera različica programske opreme Frameo je trenutno nameščena na vašem okvirju.

Preveri, ali je na voljo posodobitev

Tapnite, da preverite, ali je za vaš okvir na voljo posodobitev.

Beta program

Pridružite se programu Beta, da boste imeli zgodnji dostop do novih posodobitev Frameo. Pomagali boste pri testiranju novih funkcij, izboljšav in popravkov napak, preden bodo uradno izdani.

Navajanje tretjih oseb

Odprtokodne knjižnice

Odpre seznam odprtokodnih knjižnic, uporabljenih v aplikaciji, in njihovih licenc

Delite anonimne analitične podatke

Deljenje anonimnih analitičnih podatkov nam zelo pomaga pri izboljševanju programske opreme Frameo. Razumemo, če teh podatkov ne želite deliti z nami. Pustite to polje označeno, če nam želite pomagati izboljšati Frameo. Odznačite polje, če ne želite deliti anonimnih analitičnih podatkov.

Dodatne funkcije

Funkcije, opisane v tem poglavju, morda niso na voljo na vseh okvirjih.

Da ugotovite, ali vaša naprava podpira določeno funkcijo, poiščite ustrezno postavko v meniju Nastavitve.

Zaslon

Prilagodljiva svetlost

Omogoči uporabo svetlobnega senzorja za samodejno določanje svetlosti zaslona

Senzor gibanja

Izberite čas neaktivnosti, po katerem se zaslon izklopi

Način osvetlitve

Prilagodljiv: barva slike v predstavitvi bo določila barvo okoljske svetlobe
Fiksna: izberite fiksno barvo okoljske svetlobe, ki se ne spreminja
Izklopljeno: izklopi okolno svetlobo

Svetlost luči

Premaknite drsnik, da nastavite svetlost okoljske svetlobe

Barva luči

Če je izbrani način svetlobe nastavljen na Fiksno, izberite barvo svetlobe

Zasebnost

Za več informacij o zasebnosti obiščite <http://privacy.frameo.net>

Podpora

Za pogosta vprašanja, podporo in pošiljanje povratnih informacij obiščite spletno stran <https://support.frameo.net/hc>.

Informacije o garanciji, skladnosti, podpori in varnosti

Za vsa vprašanja v zvezi z garancijo, skladnostjo strojne opreme, podporo in varnostjo se obrnite neposredno na oddelek za podporo strankam proizvajalca okvirja. Podrobne informacije in pogoji so na voljo v dokumentaciji, priloženi v originalni embalaži.